

Mod numeric

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor dorite.

Mod Simbol

Apăsați tastele corespunzătoare simbolului dorit, apoi apăsați tasta funcțională **OK**. Puteți apăsa tasta **Sus** sau **Jos** pentru a afișa mai multe simboluri.

Sfaturi pentru introducerea textului

- Pentru a muta cursorul, apăsați tastele de navigare.

- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați **C**. Pentru a șterge toate caracterele, apăsați și țineți apăsat **C**.

- Pentru a insera un spațiu între caractere, apăsați **#**.

- Pentru a comuta între majuscule și minuscule în modul T9 sau în modul ABC, apăsați *****.

- Pentru a introduce semne de punctuație în modurile T9 sau ABC, apăsați **1**.

Trimiterea unui mesaj SMS

- În modul Repaus, apăsați tasta funcțională **Meniu**.

- Selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaje text**.

- Introduceți textul mesajului.

Caracteristică	Descriere	Selectare
Introducere URL	Introduceți o adresă URL pentru a accesa rapid paginile de Web.	Meniu > Navigator > Introducere URL
Marcaje	Salvați adresele URL pentru a accesa rapid paginile de Web.	Meniu > Navigator > Marcaje
Golirea cache-ului	Goliți cache-ul care este o memorie temporară unde se stochează paginile de Web accesate recent.	Meniu > Navigator > Golire cache
Setări navigator	Selectați un profil de conexiune ce va fi utilizat pentru accesarea serviciilor Web mobile.	Meniu > Navigator > Setări navigator
Trimiterea mesajelor SMS sau MMS	Creați și trimiteți mesaje către alte telefoane mobile.	Meniu > Mesaje > Creare mesaj > Mesaje text sau Mesaje multimedia
Accesarea mesajelor SMS sau MMS	Accesați mesajele pe care le-ați primit, pe care le-ați trimis sau a căror trimitere nu a reușit.	Meniu > Mesaje > Mesajele mele
Șabloane degmesaje	Predefiniți șabloanele mesajelor utilizate frecvent.	Meniu > Mesaje > Șabloane
Ștergerea mesajelor	Ștergeți mesajele din fiecare director de mesaje sau toate mesajele simultan.	Meniu > Mesaje > Ștergere toate
Opțiuni mesagerie	Setați opțiunile pentru utilizarea serviciilor de mesagerie.	Meniu > Mesaje > Setări

Măsurι importante de siguranță

Citiți aceste indicații, înainte de a utiliza telefonul mobil. Nerespectarea acestora poate fi periculoasă sau ilegală.

Conduceți atent în orice situație

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână în timp ce conduceți; parcați mai întâi vehiculul.

Oprirea telefonului la alimentarea mașinii cu combustibil

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Oprirea telefonului în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală, cât și periculoasă.

Oprirea telefonului în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Spitalele și alte instituții de sănătate pot utiliza echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare.

Interferență

Toate telefoanele mobile pot fi supuse interferențelor, ceea ce le poate afecta performanțele.

Reglementări speciale

Urmați toate reglementările speciale în vigoare în orice zonă și închideți telefonul dacă utilizarea acestuia este interzisă.

- Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și adăugați elemente utilizând următoarele opțiuni:

- Adăugare imagine**: adăugați imagini.

- Adăugare animație**: adăugați emoticoane și animații.

- Adăugare melodie**: adăugați sunete.

- Atașare**: atașați un contact, un element de calendar, o notă sau o activitate.

- Apăsați tasta funcțională **Opțiuni** și selectați **Numai trimitere** sau **Salvare și trimitere**.

- Introduceți un număr de destinație.

- Apăsați pentru a trimite mesajul.

Referințe rapide despre caracteristici

Această secțiune oferă explicații pe scurt privind caracteristicile telefonului.

Caracteristică	Descriere	Selectare
Vizualizarea apelurilor recente	Vizualizați cele mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.	Meniu > Jurnal apeluri > Contacte recente, Apeluri pierdute, Apeluri efectuate, sau Apeluri primite
Ștergerea apelurilor recente	Ștergeți listele de apeluri din fiecare tip de apel sau toate listele odată.	Meniu > Jurnal apeluri > Ștergere toate
Afișarea duratei apelului	Vizualizați durata apelurilor recente pe care le-ați efectuat și le-ați primit. De asemenea, resetați contorul de timp.	Meniu > Jurnal apeluri > Durată apel

Caracteristică	Descriere	Selectare
Mesaj SOS	Activați caracteristica pentru mesajul SOS. Introduceți destinatarii și selectați modul de repetare.	Meniu > Mesaje > Mesaje SOS
Starea memoriei de mesaje	Verificați informațiile despre memoria aflată curent în uz.	Meniu > Mesaje > Stare memorie
Fișiere imagini, muzică, sunete, altele	Accesați fișierele media și alte fișiere stocate în memoria telefonului.	Meniu > Fișierele mele > Imagini, Muzică, Sunete, Alte fișiere
Stare memorie	Verificați informațiile despre memoria aflată curent în uz.	Meniu > Fișierele mele > Stare memorie
Calendar	Țineți evidența planificărilor zilnice sau lunare.	Meniu > Calendar
Radio FM	Ascultați muzică sau știri prin radioul FM din telefon. În primul rând, trebuie să conectați telefonul la setul cu cască, care servesc ca antenă radio.	Meniu > Radio FM
Oră și dată	Setați manual ora și data curentă.	Meniu > Setări > Oră și dată
Setări telefon	Particularizați diverse setări pentru sistemul telefonului.	Meniu > Setări > Setări telefon
Setări ecran	Modificați setările pentru ecran.	Meniu > Setări > Setări ecran
Setări sunet	Modificați setările pentru diferite sunete.	Meniu > Setări > Setări sunet

Rezistență la apă

Telefonul nu este rezistent la apă. Păstrați-l uscat.

Utilizare practică

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit.

Apeluri de urgență

Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați . Nu terminați apelul, până când nu aveți permisiunea de a o face.

Copiii mici și telefonul

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici telefonul și componentele sale, inclusiv accesoriile.

Accesorii și baterii

Utilizați numai baterii și accesorii aprobate de Samsung, cum ar fi seturi de căști și cabluri de date pentru PC. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului și poate fi periculoasă.

<div><div></div></div> <div>ATENȚE</div>	Există risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip incorect.Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.
<div><div></div></div>	Ascultarea îndelungată în cască, la un volum ridicat, poate să vă deterioreze auzul.

Service calificat

Telefonul poate fi reparat numai de personalul calificat pentru service.

Caracteristică	Descriere	Selectare
Afișarea costului apelurilor	Vizualizați costul apelurilor.	Meniu > Jurnal apeluri > Cost apeluri
Găsirea unui contact	Căutați contacte în Agenda telefonului.	Meniu > Agendă telefonică > Listă contacte
Adăugarea unui contact nou	Adăugați un contact nou în Agenda telefonului.	Meniu > Agendă telefonică > Creare contact
Modificarea proprietăților unui grup de apelanți	Selectați un ton de apel pentru apeluri și mesaje primite de la membrii unui grup. De asemenea, modificați denumirea grupului.	Meniu > Agendă telefonică > Grup
Apelare rapidă	Asociați numerele de apelare rapidă pentru numerele cel mai frecvent formate.	Meniu > Agendă telefonică > Apelare rapidă
Cartea mea de vizită	Creați o carte de vizită și trimiteți-o altor persoane.	Meniu > Agendă telefonică > Cartea mea de vizită
Verificarea propriilor numere de telefon	Verificați numerele dvs. de telefon sau asociați-le un nume.	Meniu > Agendă telefonică > Număr propriu
Gestionarea contactelor	Copiați în memoria telefonului toate contactele stocate în cartela SIM sau ștergeți toate înregistrările din Agenda telefonului. De asemenea, puteți să verificați informații despre memoria pentru înregistrările din Agenda telefonului.	Meniu > Agendă telefonică > Gestiune
SDN (Numere apelare servicii)	Accesați lista cu numere de servicii alocate de furnizorul de servicii.	Meniu > Agendă telefonică > Număr serviciu

Caracteristică	Descriere	Selectare
Setări lumină	Modificați setările pentru lumina de fundal și pentru lumina de la tastatură.	Meniu > Setări > Setări lumină
Servicii de rețea	Accesați serviciile de rețea oferite de furnizorul de servicii.	Meniu > Setări > Servicii de rețea
Verificare PIN	Activați codul PIN pentru a proteja cartela SIM împotriva utilizării neautorizate.	Meniu > Setări > Securitate > Verificare PIN
Modificare cod PIN	Modificați codul PIN.	Meniu > Setări > Securitate > Schimbare cod PIN
Blocare telefon	Activați parola telefonului pentru a proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate.	Meniu > Setări > Securitate > Blocare telefon
Modificare parolă	Modificați parola telefonului.	Meniu > Setări > Securitate > Schimbare parolă
Blocare confidențialitate	Blocați accesul la mesaje, la fișiere sau la toate funcțiile din meniul telefonului, cu excepția funcțiilor de apelare.	Meniu > Setări > Securitate > Confidențialitate
Blocare SIM	Setați telefonul să funcționeze numai cu cartela SIM curentă prin asocierea unei parole de blocare SIM.	Meniu > Setări > Securitate > Blocare SIM

Informații SAR

Telefonul fără fir este un emițător și receptor radio. Acesta este proiectat și fabricat pentru a nu depăși limita de emisie pentru expunere la energia de radiofrecvență (RF) stabilită de Consiliul Uniunii Europene (UE). Aceste limite sunt o parte a unor instrucțiuni extinse și stabilesc nivelurile permise ale energiei RF pentru populație în general. Instrucțiunile se bazează pe standardele de siguranță care au fost dezvoltate de organizații științifice independente prin studii științifice periodice și prin evaluarea acestora.

Standardele includ un coeficient substanțial de siguranță destinat asigurării siguranței tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane fără fir utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rata specifică de absorbție (Specific Absorption Rate — SAR). Limita SAR stabilită de Consiliul EU este de 2,0 W/kg. Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost de 0,637 W/kg.

Caracteristică	Descriere	Selectare
Player muzical	Ascultați muzică.	Meniu > Aplicații > Player muzică
Notă vocală	Înregistrați notele vocale și ascultați-le.	Meniu > Aplicații > Înregistrare voce
Alarmă	Setați o alarmă care să sune la o anumită oră.	Meniu > Aplicații > Alarmă
Aplicații Java	Accesați jocurile Java încorporate și aplicațiile Java descărcate.	Meniu > Aplicații > Lumea Java
Ora pe glob	Setați fusul orar local și aflați ora curentă din altă parte a lumii.	Meniu > Aplicații > Ora pe glob
Calculator	Efectuați funcții aritmetice de bază.	Meniu > Aplicații > Calculator
Convertor	Efectuați conversii, cum ar fi valuta și temperatura.	Meniu > Aplicații > Convertor
Numărătoare inversă	Setați o perioadă de timp pe care telefonul să’ cromptrezeze invers.	Meniu > Aplicații > Cronometrare inversă
Cronometru	Măsurați timpul scurs.	Meniu > Aplicații > Cronometru
Notă	Faceți note despre lucrurile importante și gestionați-le.	Meniu > Aplicații > Notă
Utilizarea serviciului SIM	Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul de servicii. În funcție de cartela SIM, acesta ar putea fi disponibil, dar denumit altfel.	Meniu > Aplicații > SIM application toolkit
Pagină de pornire	Conectați telefonul la rețea și încarcați pagina de pornire a furnizorului de servicii de Web mobile.	Meniu > Navigator > Pagină de pornire

Caracteristică	Descriere	Selectare
Mod apelare fixată	Setați telefonul să restricționeze apelurile la un set limitat de numere de telefon, dacă este acceptat de cartela SIM.	Meniu > Setări > Securitate > Mod FDN
Modificare cod PIN2	Modificați codul PIN2 curent, dacă este acceptat de cardul SIM.	Meniu > Setări > Securitate > Schimbare cod PIN2
Mobile Tracker	Urmăriți telefonul atunci când este furat sau pierdut. Când cineva încearcă să utilizeze telefonul cu altă cartelă SIM, telefonul va trimite automat familiei sau prietenilor dvs. mesajul prestabilit de urmărire. Această caracteristică poate să nu fie disponibilă datorită anumitor caracteristici acceptate de furnizorul dvs. de servicii.	Meniu > Setări > Securitate > Mobile Tracker
Setări conexiune	Creați și personalizați profilurile care conțin setările pentru conectarea telefonului la rețea.	Meniu > Setări > Setări conexiune
Resetare telefon	Resetati telefonul la setările implicite din fabrică.	Meniu > Setări > Reinițializare setări

<div><div>SAMSUNG ELECTRONICS</div></div>	<div><div><div>SAMSUNG</div></div><div>Declarație de conformitate (R&TTE)</div></div>												
<div><div>Noi,</div><div>declaram pe propria răspundere că produsul</div><div>Telefon mobil GSM : SGH-B500</div><div>la care face referire această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.</div><table><tr><td>Siguranță EMC</td><td>EN 60950-1 : 2001 +A1 : 2004</td></tr><tr><td></td><td>EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)</td></tr><tr><td></td><td>EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)</td></tr><tr><td>SAR</td><td>EN 50360 : 2001</td></tr><tr><td></td><td>EN 62209-1 : 2006</td></tr><tr><td>Rețea</td><td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</td></tr></table><div>Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei1999/5/EC.</div><div>Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei1999/5/EC, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:</div><div><div>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Marcaj de identificare: 0168</div><div>CE0168</div></div><div>Documentația tehnică este păstrată la:<div>Samsung Electronics QA Lab.</div></div></div>	Siguranță EMC	EN 60950-1 : 2001 +A1 : 2004		EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)		EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)	SAR	EN 50360 : 2001		EN 62209-1 : 2006	Rețea	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	<div><div>care va fi pusă la dispoziție la cerere.</div><div><i>(Reprezentanța în UE)</i></div><div><div>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2007.10.26</div><div>Yong-Sang Park / S. Manager</div></div><div>(Locul și data emiterii)</div><div>(numele și semnătura persoanei autorizate)</div></div>
Siguranță EMC	EN 60950-1 : 2001 +A1 : 2004												
	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)												
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)												
SAR	EN 50360 : 2001												
	EN 62209-1 : 2006												
Rețea	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)												

^{*} Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.